



Tél. / Fax : + 33 (0) 4 78 91 79 74  
Email: [contact@fedist.fr](mailto:contact@fedist.fr)  
[www.fedist.fr](http://www.fedist.fr)

## DOSEUR INSUFLAIR 149B5376

### Fiche technique

### Fig. DOSEUR INSUFLAIR

Doseur d'entrée d'air

Applications  
et caractéristiques  
générales



• Doseur d'entrée d'air pour pompes immergées, laiton, accessoires complémentaires (tubes ...) non fournis.

Caractéristiques  
techniques

Type	Références	Vvs-ur
1	149B 5376	

- Raccordement : Mâle 1/2, filetages gaz cylindriques G (BSP)
- Pression de fonctionnement admissible PFA en eau 10 bar
- $\theta$  :  
Mini. 0 °C  
Maxi. 40 °C
- Fluides admis : Eaux claires
- Normes construction internationales :  
Raccordement filetage NFE 03-005 - ISO 228

Les modifications, erreurs et fautes d'impression ne peuvent donner lieu à aucun dédommagement. Socla se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. Toutes les marques de ces produits sont la propriété des compagnies respectives. Tous droits réservés.